



راهنمای سریع

بارکدخوان بی سیم

تنظیمات حروف بارکد

حالت دو : انتخاب کنید که چند کاراکتر را می خواهید پنهان کنید
(فقط یک بارکد را اسکن کنید .)

از تنظیمات زیر برای تغییر حروف لاتین موجود در بارکد به بزرگ و کوچک استفاده کنید .

پنهان کردن یک رقم

همه حروف بزرگ

پنهان کردن دو رقم

همه حروف کوچک

پنهان کردن سه رقم

لغو کردن حروف بزرگ / کوچک

پنهان کردن ارقام ابتدایی بارکد

(برای برگشت به حالت نرمال همین بارکد را دوباره اسکن کنید .)

پنهان کردن ارقام انتهایی بارکد

(برای برگشت به حالت نرمال همین بارکد را دوباره اسکن کنید .)

اگر در هر حالتی کدهای تنظیمات را اتفاقی اسکن کردید و اسکنر از کار افتاد ، لطفا کد زیر را به عنوان "بازیابی پارامترهای بی سیم " اسکن کنید .
با این کار تمامی تنظیمات بی سیم به حالت پیش فرض بر می گردد .

بازیابی پارامترهای بی سیم

کد بالا فقط تنظیمات بی سیم را به حالت پیش فرض بر می گرداند و به تنظیمات دیگر مربوط نیست .

تنظیمات پنهان کردن کاراکترها

این دستگاه از قابلیت پنهان سازی کاراکترها پشتیبانی می کند . شما تا چهار کاراکتر را می توانید پنهان کنید .

حالت یک : اگر بخواهید کاراکترهای ابتدایی یا انتهایی بارکد را پنهان کنید :

پنهان کردن سه رقم

پنهان کردن ارقام ابتدایی بارکد

(برای برگشت به حالت نرمال همین بارکد را دوباره اسکن کنید .)

پنهان کردن ارقام انتهایی بارکد

(برای برگشت به حالت نرمال همین بارکد را دوباره اسکن کنید .)

با اسکن کردن بارکد " پاک کردن اطلاعات " تمامی بارکدهای ذخیره شده در اسکنر برای همیشه پاک می شوند .قبل از این کار از آپلود اطلاعات مطمئن شوید .

پاک کردن اطلاعات

حالت اسکن نرمال

حالت ماشه ای

حالت نرمال

حالت مداوم

قرائت خودکار بارکد

حالت حسگر

قرائت خودکار بارکد با تشخیص حرکت

پنهان کردن بارکدهای ذخیره شده بارکد زیر را اسکن کنید .

حالت حسگر

قرائت خودکار بارکد با تشخیص حرکت

پنهان کردن ارقام ابتدایی بارکد

(برای برگشت به حالت نرمال همین بارکد را دوباره اسکن کنید .)

پنهان کردن ارقام انتهایی بارکد

(برای برگشت به حالت نرمال همین بارکد را دوباره اسکن کنید .)

خروج از حالت حسگر

اگر در حالت اتصال دانگل بخواهید به اتصال بلوتوث قبلی برگردید بارکد زیر را اسکن کنید.

حالت ذخیره

اگر حافظه داخلی اسکنر پر باشد ، سه بوق کوتاه هشدار می زند.

برای بازگشت به حالت نرمال بارکد زیر را اسکن کنید .

حالت اسکن نرمال

حالت اسکن نرمال

با اسکن کردن بارکد جمع دیتا (Sum Data) شما می توانید تعداد بارکدهای خوانده شده در حافظه دستگاه را بررسی کنید .

جمع دیتا

برای آپلود کردن بارکدهای ذخیره شده بارکد زیر را اسکن کنید .

آپلود دیتا

توجه :

هنگام آپلود دیتا دقت کنید که سیگنال ارتباطی مناسب باشد . شما توسط کابل هم می توانید دیتا را آپلود نمایید .

اگر در حالت اتصال دانگل بخواهید به اتصال بلوتوث قبلی برگردید بارکد زیر را اسکن کنید.

حالت بلوتوث - بعد از اتصال قبلی استفاده کنید .

چنانچه اتصال دانگل USB قطع شود با انجام گام به گام مراحل زیر دوباره به دانگل متصل شوید :

1-دانگل USB را خارج کنید . 2-بارکد زیر را اسکن کنید .

حالت 2.4G -اتصال لپ تاپ/ کامپیوتر

3- بارکد زیر را اسکن کنید .

جفت شدن با دانگل (Pair)

4- دانگل USB را دوباره به کامپیوتر متصل کنید . کار انجام شد .چراغ آبی اسکنر باید دوباره روشن شود .

جمع دیتا

برای آپلود کردن بارکدهای ذخیره شده بارکد زیر را اسکن کنید .

آپلود دیتا

توجه :

هنگام آپلود دیتا دقت کنید که سیگنال ارتباطی مناسب باشد . شما توسط کابل هم می توانید دیتا را آپلود نمایید .

خروج از حالت حسگر

حالت اسکن نرمال

حالت ماشه ای

حالت نرمال

حالت مداوم

قرائت خودکار بارکد

حالت حسگر

قرائت خودکار بارکد با تشخیص حرکت

پنهان کردن بارکدهای ذخیره شده بارکد زیر را اسکن کنید .

(برای برگشت به حالت نرمال همین بارکد را دوباره اسکن کنید .)

خروج از حالت حسگر

حالت خواب

تنظیمات

حالت قطع صدا

حالت خواب در بازه زمانی سی ثانیه

حالت خواب در بازه زمانی پنج دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه

چگونگی اتصال بارکدخوان بی سیم توسط دانگل USB :

• اسکنر را با فشردن دکمه روشن کنید .

• دانگل USB را داخل پورت کامپیوتر قرار دهید .

• به مدت کمتر از سی ثانیه صبر کنید تا اتصال بی سیم وصل شود حالا دستگاه آماده کار می باشد .

چگونگی اتصال بارکدخوان بی سیم از طریق بلوتوث به گوشی تلفن همراه ، تبلت و دیگر تجهیزات دارای بلوتوث :

• دکمه اسکنر را به مدت هشت ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا چراغ اسکنر شروع به چشمک زدن کند .

• وقتی چراغ چشمک زن آبی رنگ شد می توانید آن را به گوشی متصل کنید . در داخل گوشی و در قسمت بلوتوث "Bluetooth HID " را بیابید و کلیک کنید .

• دستگاه آماده به کار است .

برای تست می توانید یک فایل ورد و یا Note را در دستگاه خود باز کنید و یک بارکد معمولی را بخوانید (بارکدهای تنظیمات داخل راهنما را اسکن نکنید !)

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

حالت خواب

Scanner type CCD

Light source Red Light LED 525 ±10nm

CPU 32-bit

Resolution 2500

Resolution 3mil

Decoding speed 300 scans/s

Depth of field 30mm-700mm

Scan mode Manual, Continuous, Auto Sense

Scan angle ±60° , Roll: ±30° , Skew: ±60°

Print contrast ≥20%

Wireless 2.4GHz = 150meters, Bluetooth

distance 30meters (open distance)

Storage 16Mb (over 100,000 Product codes)

Battery capacity 2200 mAh

Charging time Approx. 3 hours

Continuous ≥16 hours

working time

Communication USB, Wireless 2.4G, Wireless Bluetooth 4.2

Power supply DC 5V@130mA (work)

Operating temp 0° C to 50° C

Storage -30° C to 60° C

Humidity 5% to 95% (non-condensing)

Drop Height 1.5mCE,

Certificate FCC, RoHS

چراغ و بازر

شرح وضعیت

چراغ آبی روشن..... اسکنر روشن و متصل است

چراغ قرمز روشن..... اسکنر در حال شارژ است

بدون چراغ روشن.....اسکنر روشن و متصل نیست

بازر

بیپ بلند.....روشن/خاموش

بیپ کوتاهاسکنر بارکد ، اتصال بی سیم موفق

پنج بیپ کوتاه.....شارژ باتری ضعیف

سه بیپ کوتاهقطع اتصال بی سیم

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه همراه دستگاه داشته باشید .